

エコットイレ
便タンク固定金具
(新・旧 便タンク用)

組付要領書

お願い

このたびは、エコットイレ 便タンク固定金具をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この取扱説明書に従い、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

なお、この説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

取扱いを行う皆様へ

この説明書は、エコットイレ 便タンク固定金具の取り付けを行う方に必ずお渡しください。

1 はじめに

便タンク固定金具がお手元に届きましたら、すぐ下記の点について調べてください。
万一、欠品や不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。

【付属品の確認】

付属品がすべてそろっているか、確認してください。

付属品 …… **〈 旧型 〉**
便タンク固定金具(旧型便タンク用) 2個

または

〈 新型 〉
便タンク固定金具(新型便タンク用) 2個

【便タンクと固定金具の確認】



旧型



旧型便タンク用



新型



新型便タンク用

2 取付けについて

便タンク側面の取っ手に便タンク固定金具を引っかけてください。

旧型



新型



設置する地面の状態によって適切な金具で左右各2ヵ所ずつ固定してください。

安全にご使用いただくために、必ずお守りください。



警告

便タンク固定金具は、日常点検を行ってください。
固定しているボルト・杭のゆるみや外れ等、異常がないか確認してください。



1. エコットイレ取付用途以外に使用しないでください。
2. 安全に留意してご使用頂きますよう、お願いいたします。

その他、お買い上げの製品について不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

●ご注意 本品は、改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

みのる化成株式会社

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1
TEL. (086) 955-3429 FAX (086) 955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>